SENSEONICS EVERSENSE PLUG-IN INSTALLATIEGIDS

Installatiestappen van Eversense Plug-in naar Accu-Chek® Smart Pix

Contents

Voorwaarden

Stap 1 – Zip File 4

Stap 2 – Uitpakken van Zip File 5

Stap 3 – Vinden van Accu-Chek Smart Pix 7

Stap 4 – Installatie Plug-ins naar Accu-Chek Smart Pix 8

Stap 5 – Installatie Eversense Smart Transmitter drivers 10

Stap 6 – Open Plug-in in Accu-Chek Smart Pix 11

Stap 7 – Connect de Smart transmitter 13

Ondersteuning 14

SENSEONICS EVERSENSE PLUG-IN

De volgende stappen laten zien hoe je de Eversense Plug-in kan installeren in Accu- Chek Smart Pix Software

Voorwaarden

Je hebt Accu-Chek Smart Pix software 3.0 geïnstalleerd.
Administratierechten zijn nodig voor installatie.
Plug-in is voor Gen2 Transmitter.
Je hebt de correcte versie van Eversense Plug-in V1.2.1.

Stap 1 – Zip File

Zorg dat je de nieuwste en meeste recente Eversense plug-in hebt. De plug-in wordt meestal per e-mail als een zipbestand verstuurd; soms is de bestandsextensie veranderd om te voorkomen dat de e-mail cliënt deze 'afwijst'. De onderstaande afbeelding toont het bestand dat eindigt op .zzip

Klik met de rechtermuisknop op het bestand in de e-mail en selecteer *Opslaan als*.

Sla het bestand op, waar deze gemakkelijk toegankelijk is, bijv. op je bureaublad.



De volgende stap is verandering van de bestandsnaam van Senseonics Plug-in V1.2.1.zzip naar Senseonics Plug-in V1.2.1.zip

Klik met de rechtermuisknop op de opgeslagen map en selecteer *Naam wijzigen* en verander het laatste gedeelte van .zzip in .zip.







Accepteer de waarschuwing en dan zie je een normaal zipbestand.

Stap 2 – Uitpakken van de Zip File

Nu je een goed werkend zipbestand hebt, moet je dit uitpakken. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en zoek *Alles uitpakken*.



Kies de plaats waar je deze nieuwe map wilt opslaan en selecteer *Uitpakken*.



Het uitgepakte bestand wordt geopend en je ziet de 2 mappen die je nodig hebt:



Nu heb je het originele zipbestand en de normale uitgepakte map.



Stap 3 – Vind Accu-Chek Smart Pix op de computer

Om de Eversense plug-in te installeren, moet je de oorspronkelijke Accu-Chek Smart Pix map zoeken.
In de map staat een Accu-Chek Smart Pix locator waarmee je de noodzakelijke Accu-Chek Smart Pix map en -plaats kunt vinden. Zoek naar Accu-Chek Smart Pix BASEDIR.

Zorg dat Accu-Chek Smart Pix open is en dubbelklik om de plaats weer te geven.

NB: de adreslocatie wordt automatisch weergegeven, zodat je deze kan kopiëren.



In Windows of MyComputer kan je de plaats naar de adresbalk kopiëren, nadat je in het pop- upvenster *Info* op *OK* hebt geklikt.





Stap 4 – Installeer de Plug-ins naar Accu-Chek Smart Pix

Nu je de Accu-Chek Smart Pix map en Senseonics Plug-In map hebt gevonden, kan je de twee mappen van Senseonics naar Accu-Chek Smart Pix kopiëren.



Markeer de twee mappen en klik met de rechtermuisknop op *Kopiëren*.



Verplaats de Accu-Chek Smart Pix map en klik met de rechtermuisknop op *Plakken*



De nieuwe bestanden worden weergegeven in de Accu-Chek Smart Pix map en je kan nu Accu-Chek Smart Pix starten



Stap 5 – Installeren van de Eversense Smart Transmitter drivers

Nadat je de bestanden in de Accu-Chek Smart Pix map hebt geplakt, ga je terug naar de Senseonics Plug-in V1.2.1 map. Open de volgende submap in de onderstaande volgorde: Extras -> drivers -> 109 -> drivers_x64

Hier zie je een bestand genaamd ‘dpinst_amd64’



Open dit bestand en volg de instructies voor de installatie van de stuurprogramma's.
De stuurprogramma's worden geïnstalleerd en zijn klaar voor gebruik.

Stap 6 – Open de Plug-in in Accu-Chek Smart Pix

Als je Accu-Chek Smart Pix nog open had terwijl je de mappen kopieerde en plakte, dien je Accu-Chek Smart Pix opnieuw op te starten.

Nadat je Accu-Chek Smart Pix hebt geopend, is de nieuwe Eversense Transmitter Plug beschikbaar.

Op de tabbladen *Apparaat instelling* zie je twee opties.



Je kan één van de opties naar de Menubalk van Accu-Chek Smart Pix verplaatsen voor eenvoudige toegang; de andere blijft onder Apparaat opties staan.

Selecteer *Aanpassen* onder Apparaat opties en verplaats dan één van de Eversense Plug-ins. Omdat ze identiek zijn, maakt het niet uit welke je kiest.

Volg de stappen om de wijziging aan te brengen.





Als je de een Plug-in hebt gemarkeerd, verplaats je deze met de actieknop naar de linker kolom en selecteer je *Opslaan*.



De optie is nu beschikbaar in de menubalk



Stap 7 – Connect de Smart transmitter

Zorg dat Eversense is ingeschakeld en via de USB-kabel op de pc is aangesloten. Als je de onderstaande foutmelding ontvangt, houd dan de Aan/Uitknop van Eversense ingedrukt zodat het lampje groen gaat branden.



Nadat je de meetgegevens mmol/L hebt geselecteerd, worden de gegevens direct verzonden.



Je kan nu de informatie aan een bestaande patiënt toewijzen of, indien nodig, een nieuwe patiënt toevoegen.

Support

Heb je vragen die je niet terug kunt vinden op onze website www.accu-chek.be? Neem dan contact op met de Roche Diabetes Service op telefoonnummer 0800 - 93 623. Wij zijn bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.